



**בקר הפעלה אוטומטית להורדת מסך/מעלית ופיקוד תאורה
הוראות התקנה סטנדרטית (לבקר יכולות רבות נוספות – פרוט והסבר ינתנו בנפרד) :**

הסבר כללי

יחידת בקרה השולטת בשני ממסרים נפרדים (5' כל אחד) לביצוע פעולות כדוגמת הורדת/העלאת מסך חשמלי ו/או מעלית ו/או הפעלת/כיבוי מעגלי תאורה, כל זאת באופן אוטומטי עם הפעלת/כיבוי המקרן.
הבקר חש בעליית הזרם המתרחשת כתוצאה מהפעלת המקרן ומעביר פקודת הפעלה לשני הממסרים, ניתן לקבוע את מצבי שני הממסרים הנפרד N.O או N.C.

שימו לב בהתאם לשרטוט המצ"ב :

1. יש לחבר את קו ההזנה (פזה/אפס) להדקים A1/A2 (חשוב !!! אם לאחר חיבור הבקר, מההבבות 2 הנוריות הימניות בבקר יש להחליף את החיבורים (פזה/אפס) בין A1 ל- A2).
2. יש לחבר פזה גם ל E 1 וגם להדק 11 (ממסר מסך) את הפזה של המקרן יש לחבר להדק M.
חיבורי האפס והארקה משותפים לקו ההזנה, למקרן ולמסך.
3. את חוטי המסך יש לחבר להדקי 12/14 בהתאמה (מעלה/מטה).
4. את 4 הפוטנציומטרים יש לכוון בהתאם לשרטוט מטה, I VALUE שולט על זרם הפעלה של הבקר.
(היחידה מגיעה בדר"כ מכוונת).